

## BK3-60 机头与 BK3-PPT 机头切换

当 60 机头切换成 PPT 机头时，需要将控制 PPT 机头的旋转的驱动器进行调整：



按【MODE】进入 P0-00 界面，而后在按【SHIFT】进入 P1-00 界面，在连续按【△】进入 P1-44 界面，按【SET】进入参数设定界面，通过点击【△】【▽】将参数 40 修改为 16。

如需将 PPT 机头改为 60 机头进行使用，则通过相同方式，将参数 16 修改为 40。